



## Bedienungsanleitung

### Vorsatzscheiben

SINO-Vorsatzscheiben dienen als Schutz von Schweißerschutzfiltern in Schweißhelmen oder Schweißerschilden gegen Spritzer, Funken, Rauch und Staub.

Produkte mit den folgenden Artikelnummern sind nach EN166 geprüft:

SSS-PC-DIN0-51x108  
SSS-PC-DIN0-60x110  
SSS-PC-DIN0-90x110  
SSS-PC-DIN0-97x110  
SSS-PC-DIN0-100x120

Beschädigte, verschmutzte oder spröde Schutzscheiben sofort austauschen, Reinigung ist nicht vorgesehen.

Die Scheiben haben beidseitig eine Schutzfolie, vor der Benutzung bitte Abziehen.

Einsatztemperatur: Zwischen ca. –10 Grad bis +70 Grad C.  
Lagerung: Trocken und nicht über + 30 Grad

**Gebrauch:** Achten Sie auf einen staub- und rauchdichten Sitz der Vorsatzscheiben am Helm oder Schild. Stellen Sie sicher, dass die Vorsatzscheibe für das verwendete Schild oder den Helm geeignet ist. Einbau gem. Anleitung des Helmherstellers.

**Warnung,** Vorsatzscheiben können scharfe Kanten haben, arbeiten Sie beim Auswechseln mit Handschuhen.

**Kennzeichnung:** SINO 1 F DIN

SINO:	Herstellerkennzeichen
1:	optische Qualität Klasse 1
F:	mechanische Stabilität F 45 m/s

**Zertifizierendes Institut:**

DIN CERTCO Gesellschaft für  
Konformitätsbewertung mbH  
Alboinstr. 56  
D-12103 Berlin  
Notified Body Nr. 0196